

Verlege Anleitung Terrassone

Verlegung großformatiger Fliesen

Der Untergrund muss standfest sein (z. B. verdichteter Schotter, Beton, Estrich, alte Fliesen). Bei der Verlegung auf Beton, Estrich oder alten Fliesen sollte eine PVC-Folie zum Abführen des Wassers verlegt

werden. Auf den Untergrund muss eine Umrandung gestellt werden, damit der aufzubringende Splitt nicht weglaufen kann. Anschließend wird der Verlegesplitt mindestens 3 cm stark mit einem Gefälle von 1–2 % aufgezogen. Ist das Splittbett so weit vorbereitet, können die Terrassone-Platten mit einer Fugenbreite von 5–8 mm verlegt werden, anschließend werden die Platten höhenegalisiert und die Fläche

gereinigt. Zum Schluss kann die Fläche optional mit einer Drainagefuge ausgefugt werden, so dass sich in punkto Optik und Nutzen kein Unterschied zu einem herkömmlich verlegten Fliesenbelag ergibt.